


Herzballons aufblasen

Herzballons, Latexballons in Herzform, Ballonherzen richtig aufblasen.
Hier erhalten Sie wichtige Tipps zum Umgang mit Ihren Luftballons zur Hochzeit:



Bevor Sie den Herzballon mit Helium oder mit Luft auffüllen, testen Sie ihn auf Fehler. Unsere Herzballons sind ein Naturprodukt, daher kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass 100 Prozent der Latexherzen einwandfrei sind. Möglicherweise sind einige wenige Herzluftballons nicht einwandfrei. (Kleine Löcher oder mögliche Beschädigungen am Ballonhals)

Jetzt wärmen Sie den Herzballon auf und machen ihn geschmeidig. Kneten Sie den Latexballon bis er die erforderliche Geschmeidigkeit und Wärme hat. Zum Aufblasen sollte ein Latexherz eine Mindest-Temperatur von 20 Grad Celsius haben



Der Herzballon ist nun zum Aufblasen mit Helium oder Luft vorbereitet, an dem Glanz erkennen Sie auch, dass entsprechende Temperatur und Geschmeidigkeit vorhanden sind

Füllen Sie nun den Herzballon weiter mit Helium, Ballongas, oder Luft auf, bis er die entsprechende Größe erreicht hat. Mit einem Maßband kontrollieren Sie den Durchmesser. Es ist wichtig, dass Sie das vorgegebene Maß auch einhalten, wenn Sie Herzluftballons mit 40 cm Durchmesser haben, sollten Sie diese auch nur auf ca. 38 cm aufblasen. Da sich das Helium, welches in kaltem Zustand aus der Flasche ausströmt noch erwärmt, dehnt sich Ihr Herzballon noch entsprechend aus.

Wenn Sie Ihre Herzballons überblasen, könnten sie zerplatzen, da die Herzballons nicht so dehnbar sind wie normale runde Ballons. Eine korrekte Befüllung garantiert Ihnen, dass Sie mit dem vorhandenen Ballongas auch auskommen. Dies ist um so wichtiger, wenn Sie ein Helium- Set bestellt haben, da das Helium auf die Ballonmenge abgestimmt ist.

